

KORG KR mini 操作ガイド

No.	状態	操作	機能	次状態
◎	電源オフ	・電源ボタン〔押〕	・電源オン	①
		・チェーン再生+電源ボタン〔押〕	・オートパワーオフ有効	①
		・パターン再生+電源ボタン〔押〕	・オートパワーオフ無効	①
		・チェーン[1]+電源ボタン〔押〕	・ベロシティ機能有効	①
		・パターン[1]+電源ボタン〔押〕	・ベロシティ機能無効	①
		・チェーン再生+パターン再生+電源ボタン〔押〕	・オールクリア機能(初期化) YES→チェーン再生〔押〕 NO→パターン再生〔押〕	— ① ①
①	電源オン (プレイモード停止中)	・パターン[1]~[6]〔押〕	・パターン番号選択変更	—
		・Fill[1],Fill[2]〔押〕	・Fillの選択変更	—
		・チェーン[1]~[8]〔押〕	・チェーン番号選択変更	—
		・ダイヤル切替 — リズム選択 — ソング選択	・各リズムへ選択変更 ・ソング再生機能	— ⑬
		・パターン再生〔押〕	・パターン再生開始	②
		・チェーン再生〔押〕	・チェーン再生開始	③
		・パターン再生+チェーン再生〔長押〕	・パッド演奏機能	④
		・パターン[1]~[6]〔長押〕	・ユーザーパターン編集機能	⑩
		・パターン[1]~[6]+Fill[1]or[2]〔長押〕	・各付属のFILLパターン編集機能	⑩
		・チェーン[1]~[8]〔長押〕	・チェーン編集機能	⑦
		・テンポダイヤル〔回〕	・テンポの変更(他状態でも有効)	—
		・レベルダイヤル〔回〕	・音量ボリュームの変更(同上)	—
		・電源ボタン〔長押〕	・電源オフ(同上)	◎
		②	パターン再生中	・パターン[1]~[6]〔押〕
・Fill[1],Fill[2]〔押〕	・Fillの選択再生			—
・チェーン[1]~[8]〔押〕	・チェーンに切替再生			③
・ダイヤル切替 — リズム選択	・リズムの変更切替再生			—
・パターン再生〔押〕	・パターン再生の停止			①
・チェーン再生〔押〕	・チェーンに切替再生			③
③	チェーン再生中	・チェーン[1]~[8]〔押〕	・チェーン再生位置変更再生	—
		・パターン[1]~[6]〔押〕	・パターンに切替再生	②
		・Fill[1],Fill[2]〔押〕	・Fillの選択再生	—
		・チェーン再生〔押〕	・チェーン再生の停止	①
		・パターン再生〔押〕	・パターンに切替再生	②
④	パッド演奏モード	・パターン[1]~[6] Fill[1],Fill[2]〔押〕 チェーン[1]~[8]〔押〕	・各ボタンに登録されたパッド音色 でリアルタイム演奏を行う	—
		・パターン再生+チェーン再生〔押〕	・パッド演奏モードを終了	①
		・ダイヤル切替 — Songs選択	・パッド&ペダル割当機能	⑤

〔押〕押してすぐ離す 〔長押〕状態が変わるまで長押し 〔押続〕状態が変わっても押し続ける 〔離〕離す 〔回〕ダイヤルを回す

*パッド割当変更はベロシティ機能無効時にも登録時の叩く強さで、最大値最小値が登録されます。

*ペダルにパッドを登録した場合ベロシティ機能に関係なく、登録したとき叩いた強さで記憶され、その強さで再生されます

No.	状態	操作	機能	次状態		
⑤	パッド&ペダル割当	・パターン[1]~[6] Fill[1],Fill[2]〔長押〕 チェーン[1]~[8]〔長押〕	・割当パッドの変更 押したボタン点滅&登録中パッド点灯 (同一ボタン時は長点滅)	⑥		
		・パターン再生〔長押〕	・FootSw1の割当を変更する	⑥'		
		・チェーン再生〔長押〕	・FootSw2の割当を変更する	⑥'		
⑥	パッド割当変更中	・パターン[1]~[6] Fill[1],Fill[2]〔押〕 チェーン[1]~[8]〔押〕	・割り当てるパッド、ボタンを指定 叩いた強さが最大値となる	—		
		・チェーン再生+上記各ボタン	・割り当てるパッド、ボタンを指定 叩いた強さが最小値となる *ベロシティ機能無効時は常に最大値で鳴る	—		
		・パターン再生+チェーン再生〔押〕	・割当変更完了	④		
		・ペダル割当変更中	・割り当てるパッド、ボタンを指定 叩いた強さが記憶される*	—		
⑥'	ペダル割当変更中	・パターン[1]~[6] Fill[1],Fill[2]〔押〕 チェーン[1]~[8] チェイン/パターン再生〔押〕	・割り当てるパッド、ボタンを指定 叩いた強さが記憶される*	—		
		・パターン再生+チェーン再生〔押〕	・割当変更完了	④		
⑦	チェーン編集モード	・チェーン[1]~[8]〔押〕	・登録番号選択&登録パターン表示 選択リズムのパタン存在時点灯	—		
		・ダイヤル切替 — リズム選択	・リズム切替&登録パターン表示	—		
		・ダイヤル切替 — Songs選択	・チェーン終端表示設定(早点滅)	⑧		
		・パターン[1]~[6]〔押〕	・登録パターンの選択	—		
		・Fill[1],Fill[2]〔押〕	・FILLの同時選択&解除	—		
		・チェーン再生〔押続〕 *離さない	・チェインループ回数表示設定(点灯)	⑨		
		・チェーン[1]~[8] いづれか〔長押〕	・設定変更の保存完了	①		
		・パターン再生+チェーン再生〔押〕	・設定変更をキャンセル	①		
		⑧	チェーン終端編集	・チェーン[1]~[8]〔押〕 ・ダイヤル切替 — Songs以外	・終端の変更(点滅が切り替わる) ・終端変更終了	— ⑦
		⑨	チェインループ回数編集 (1~8点灯/∞は全消灯)	・非点灯のチェーン[1]~[8]〔押〕	・チェインループ回数の変更	—
・点灯済のチェーン[1]~[8]〔押〕	・チェインループ回数を∞に変更			—		
・チェーン再生〔離〕	・チェインループ数編集終了			⑧		
⑩	パターン編集モード (設定中リズム&パターンが 元パターンとなる)	・パターン再生〔押〕	・編集再生開始(元パターン再生)	⑪		
		・ダイヤル切替—USER選択& パターン[1]~[6]〔長押〕	・変更パターンの保存	①		
		・パターン再生〔押続〕 *離さない	・パターン拍数設定(1から8拍)	⑫		
		・パターン再生+チェーン再生〔押〕	・設定変更をキャンセル	①		
⑪	パターン編集再生中 (リアルタイム録音開始)	・パターン[1]~[6] Fill[1],Fill[2]〔押〕 チェーン[1]~[8]〔押〕	・各ボタンに登録されたパッド音色 でリアルタイムに追加録音する	—		
		・チェーン再生〔押続〕 +上記パッド音	・部分消去機能(押したパッドを消去)	—		
⑫	パターン拍数設定	・パターン[1]~[6] Fill[1],Fill[2]〔押〕 パターン再生〔離〕	・拍数1~8に対応して設定 ・拍数設定完了(元パターンは消去)	— ⑩		
		⑬	ソング再生モード (デモ演奏8種類)	・パターン[1]~[6] Fill[1],Fill[2]〔押〕 パターン再生〔押〕 ダイヤル切替 — Songs以外	・ソングパターン選択 ソング再生の開始&停止 プレイモードへ	— — ①

KG mini